



|                          |                       |                              |                   |                             |
|--------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| ۱- پمپ سوخت              | ۱۰- کمپرسور تهویه هوا | ۱۹- چراغ جلوی نور بالای چپ   | ۲۸- آینه پشت برقی | ۳۷- یدکی                    |
| ۲- ابزار/ تشخیص/ ضد سرقت | ۱۱- یدکی              | ۲۰- چراغ جلوی نور بالای راست | ۲۹- فندک سیگار    | ۳۸- ابزار                   |
| ۳- ابزار یدکی            | ۱۲- یدکی              | ۲۱- فن سرعت بالا/ پایین      | ۳۰- یدکی          | ۳۹- ضد سرقت                 |
| ۴- واحد کنترل انژکتور    | ۱۳- سیستم صوتی        | ۲۲- حس گر اکسیژن جلویی/ عقبی | ۳۱- راه انداز     | ۴۰- واحد کنترل انژکتور برقی |
| ۵- چراغ های Courtesy     | ۱۴- سوپاپ برقی        | ۲۳- سیم پیچ احتراق           | ۳۲- دمنده         | ۴۱- یدکی                    |
| ۶- سویچ کلید             | ۱۵- یدکی              | ۲۴- محرک حس گر انژکتور       | ۳۳- چراغ ترمز     | ۴۲- یدکی                    |
| ۷- ایربگ (کیسه هوا)      | ۱۶- سویچ معکوس        | ۲۵- چراغ جلوی نور پایین چپ   | ۳۴- سیستم احتراق  | ۴۳- یدکی                    |
| ۸- تابلوی بررسی هوا      | ۱۷- سیستم ABS         | ۲۶- چراغ جلوی نور پایین راست | ۳۵- یدکی          | ۴۴- یدکی                    |
| ۹- واحد کنترل بدنه       | ۱۸- حس گر سرعت        | ۲۷- سیستم صوتی               | ۳۶- یدکی          | ۴۵- یدکی                    |